



Reinigung des PARAT 5550 Holsters

Vorgehensweisen und Vorgaben (maschinell und manuell)

Allgemeine Hinweise

VOR UND WÄHREND DER REINIGUNG

- Die Einhaltung der Waschparameter (Dosierung, Einwirkzeit etc.) muss gewährleistet sein.
- Gebrauchsanweisungen der PARAT 5550, der Maschine und des Mittels (inkl. Dosierungstabelle) sind immer genau zu beachten.
- Zubehörtaschen (groß und klein) dürfen mitgewaschen werden.
- Druckknöpfe und Klettverschlüsse vor der Wäsche schließen.
- Das Holster braucht nicht auf links gewendet werden.
- Immer der Folienbeutel mit der Haube VOR der Wäsche entfernen.
- Waschmaschinen sollten regelmäßig gewartet werden.

NACH DER REINIGUNG

- Nach dem Wasch- und Trockenvorgang müssen die Holster einer Sicht- und Funktionsprüfung unterzogen werden.
- Bitte stellen Sie sicher dass das Holster komplett getrocknet ist, bis die Haube im Folienbeutel wieder in das Holster eingepackt wird (24 h. Trockenzeit).

Wir schaffen Klarheit!

WELCHE PRODUKTE BEI DER REINIGUNG EINGESETZT WERDEN SOLLTEN

Auf den folgenden Seite finden Sie Erläuterungen für die manuelle und maschinelle Reinigung des PARAT 5550 Holsters mit folgenden Reinigungs-mitteln:

- Sekusept® Cleaner (bei der Handwäsche)
- Eltra® (bei der Maschinenreinigung)

WANN UND WIE SIE RICHTIG REINIGEN

Damit Sie immer im Blick haben, was zu welchem Zeitpunkt wichtig ist, haben wir Ihnen die unterschiedlichen Phasen der Reinigung grafisch aufbereitet.

Manuelle

Reinigung des Holsters

VORBEREITUNG & WICHTIGE HINWEISE

Manuelle Wäsche

- Das Holster der Träger PARAT 5550 ist bei Verschmutzungen mit einem milden Reinigungsmittel, Sekusept® Cleaner, waschbar bei bis zu 30°C.
- Nehmen Sie den Folienbeutel mit der Fluchthaube aus dem Holster und entfernen Sie ggf. die Zubehörtaschen.
- Nehmen Sie das Zubehör aus den Zubehörtaschen und reinigen Sie es ggf. separat.
- Geben Sie Wasser und Sekusept® Cleaner im vorgegebenen Mischungsverhältnis in ein ausreichend großes Gefäß.
- Tauchen Sie das Holster ein und entfernen Sie ggf. starke Verschmutzungen mechanisch mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm.
- Die Zubehörtaschen können genau so wie das Holster gereinigt werden. Den Folienbeutel mit der Fluchthaube bitte nur feucht abwischen, jedoch nicht ins Tauchbad geben.
- Spülen Sie Holster und Zubehörtaschen anschließend mit ausreichend frischem Wasser.
- Trocknen Sie Holster und Zubehörtaschen nach dem Reinigen ausreichend (24h), bevor Sie den Folienbeutel mit der Fluchthaube wieder in das Holster verpacken.

Maschinelle Aufbereitung des Holsters

VORBEREITUNG & WICHTIGE HINWEISE

Trommelwaschmaschine

Sekusept® Cleaner (bei der Handwäsche)

- Nehmen Sie den Folienbeutel mit der Fluchthaube aus dem Holster und entfernen Sie ggf. die Zubehörtaschen.
- Nehmen Sie das Zubehör aus den Zubehörtaschen und reinigen Sie es ggf. separat.
- Holster und Zubehörtaschen können zur schonenderen Behandlung verschlossen und im Waschbeutel verpackt gewaschen werden, können aber auch einzeln gewaschen werden.



Incidin® Rapid, Sekusept® Cleaner, Eltra® und Sekumatic® FDR sind eingetragene Marken von ECOLAB.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Hersteller:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt



**NIEDERLASSUNGEN /
DRÄGER SERVICE***

REGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0 (-161*)
Fax 040 668 67-150 (-155*)
vertrieb.nord@draeger.com
service.nord@draeger.com*

REGION OST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0 (-164*)
Fax 0341 35 0 31-161 (-166*)
vertrieb.ost@draeger.com
service.ost@draeger.com*

REGION SÜD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0 (-43*)
Fax 0711 721 99-50 (-51*)
vertrieb.sued@draeger.com
service.sued@draeger.com*

REGION WEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50 (-29*)
vertrieb.west@draeger.com
service.westkr@draeger.com*

REGION WEST*
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com

**VERTRIEB INTERNATIONAL
ÖSTERREICH**
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com